



















Bit for Statis I and the interface statis I and the interface statis Bit for Statis I and the interface statis I and the interface statis Bit doct in fails D and coin fails D Bit coin fails D and coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D and coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D and coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails D Bit coin fails	elemonas X etitora (lebona) Sebbook kontor: C'hen I-fri Connenti (Marine C'hen I-fri Connenti (Marine) Elemona (Lebona) Elemona (Leb	LÂP TRÌNH ESP8266 BẰNG ARDUINO IDE
	Land of hough:	 Cài đặt Đã cài Arduino IDE: <u>https://www.arduino.cc/en/Main/Softwar</u> e Sau khi cài xong mở Arduino IDE lên, vào phần File->Preferences. Tại phần Additional Boards Manager URLs thêm đường dẫn sau và và ấn OK : <u>http://arduino.esp8266.com/stable/packa ge_esp8266com_index.json</u>.











ESP8266 ĐỌC NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM TỪ CẢM BIẾN DHT11

Nối dây giữa ESP8266 và DHT 11

🖵 Linh kiện gồm

1x Breadboard

- Ix ESP8266, 1x R = 4.7KΩ
- Dây cắm

1x DHT11

- > Nếu dùng DHT11 4 chân thì cắm nhự sơ đồ bên (Chân 1:
- VCC, chấn 2: Data, Chân 3: không cắm, Chân 4: GND)
 > Nếu dùng bo DHT có 3 chân thì Chân 1: VCC, chân 2:





ESP8266 ĐỌC NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM TỪ CẢM BIẾN DHT11 // Chi chạy 1 lần khi khởi động void setup() { // Khởi tạo Serial port Serial.begin(115200); delay(10); Chạy code sau trên Arduino IDE dht.begin(); #include <ESP8266WiFi.h> #include "DHT.h" // Kêt nôi vào mạng WiFi Serial.println(); Serial.print("Connecting to "); Serial.println(ssid); #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 // Thay bằng tên Wifi và địa chi truy cập Wifi const char* ssid = "YOUR_NETWORK_NAME"; const char* password = "YOUR_NETWORK_PASSWORD"; WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } // Web Server à port 80 WiFiServer server(80); // Cảm biên DHT const int DHTPin = 5; // Chân data DHT11 nổi vào GPIO5 // Khỏi tạo DHT DHT dht(DHTPin, DHTTYPE); Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); // Båt dåu web server server.begin(); Serial.println("Web server running. Waiting for the ESP P.."); static char celsiusTemp[7]; static char fahrenheitTemp[7]; static char humidityTemp[7]; Seric. IP..."); delay(10000); // Xuất địa chi IP của ESP8266 Serial.println(WiFi.localIP());

THIẾT LẬP ESP8266 VÀ DHT

18

ESP8266 ĐỌC NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM TỪ CẢM BIẾN DHT11

🖵 Chạy code sau trên Arduino IDE
<pre>void loop() { // Listenning for new clients WiFiClient client = server,available(); if (client) { Serial.println("New client"); // bolean to locate when the http request ends boolean blank_line = true; while (client.connected()) { if (client.available()) { char c = client.read(); if (client.available()) { char c = client.read(); if (client.available()) {</pre>



ĐỌC NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM TỪ CẢM BIẾN DHT



ESP8266 ẨM TỪ C	ĐỌC NHIỆ ẢM BIẾN D	T ĐỘ ĐỘ)HT11
		or console của Arduino IDE
	lệt độ, độ anh trên Monit	
© COM6		- 🗆 X
Connecting to MEO-620B WiFi connected Web server running. Wa 192.168.1.95	HB iting for the ESP IP	
New Client Humidity: 63.00 % Client disconnected. New client	Temperature: 20.00 *C 68.00 *F	Heat index: 19.70 *C 67.46
Humidity: 63.00 % Client disconnected.	Temperature: 20.00 *C 68.00 *F	Heat index: 19.70 *C 67.46
<		>
Autoscroll		Both NL & CR v 115200 baud v
		21



ĐỌC NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM LÊN FIREBASE VỚI ESP8266

Firebase là một dịch vụ cơ sở dữ liệu thời gian thực hoạt động trên nền tảng đám mây được cung cấp bởi Google nhằm giúp các lập trình phát triển nhanh các ứng dụng bằng cách đơn giản hóa các thao tác với cơ sở dữ liệu.

Với Firebase có thể tạo ra các ứng dụng IoT là điều khiển thiết bị hoặc hiển thị kết quả theo thời gian thực.

- Firebase cung cấp cho người dùng các chức năng như:
 - Realtime Database : Cơ sở dữ liệu đám mấy noSQL data được lưu trữ dưới dạng Json. Dữ liệu được đồng bộ hóa với tất cả client trong thời gian thực.
- Firebase Authentication: Hệ thống xác thực quyền.
- Firebase Hosting: Giúp tạo một ứng dụng nền web với tên miền *firebaseapp.com

Ở phần real-time database, Firebase cho chúng ta sử dụng miễn phí 10GB data download, 1GB storage và 100 truy xuất đồng thời trong một tháng







ĐỌC NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM LÊN FIREBASE VỚI ESP8266	
Bước 4: Tạo dữ liệu trong database	
CD https://demodht11.firebaselo.com/	
demodht11: null × Name Inhietdo Value Ø	
Cencel Add ↑ Preptownie © Database ■ Indens bladue - Develop Det hins Bladue Lunge	
Montrolation Southern and the set of the set o	
AL, ML NR Markets # Guality Coultings	
Abajtes Bradoard Frank Generating As	27



ĐỌC NHIỆT ĐỘ ĐỘ Â FIREBASE VỚI ESP82	ÂM LÊN 66
 Bước 6: Cài đặt thư viện Firebase cho Arduino + Thư viện Arduino-firebase: Tải thư viện tại : 	Find file Clone or download > Clone with HTTPS () Use Git or checkout with SVN using the web URL
https://github.com/FirebaseExtended/firebase-arduino	https://github.com/FirebaseExtended/Fire
Arduino (C:\Users <user_name>\Documents\Ard</user_name>	Contenents/Addinic/Mitraries



ESP8266 ĐỌC NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM TỪ CẢM BIẾN DHT11

Bước 7: Chạy code sau trên Arduino IDE

finclude <FirebaseArduino.b>
finclude <FirebaseArduino.b>
finclude <ESP8266WiFi.b>
finclude "DHT.h"

fdefine DHTTYPE DHT11 // DHT 11
// Thay bằng tên Wifi và dịa chỉ truy cập Wifi
const char* said = "YOUR_NETWORK_INAME";
const char* said = "YOUR_NETWORK_PASSWORD";
fdefine FIREBASE_HOST
const int DHTPin = 5; // Chân data DHT11 nổi
vào GPIO5
// Khối tạo DHT
DHT dht(DHTPin, DHTTYPE);
static char celsiusTemp[7];
static char fahrenheitTemp[7];



ĐỌC NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM TỪ CẢM BIẾN DHT





Lập trình loT với ESP8266 và Blynk

Giới thiệu Blynk: Blynk là một phần mềm mã nguồn mở được thiết kế cho các ứng dụng IoT(Internet of Things). Ứng dụng giúp người dùng điều khiển phần cứng từ xa, có thể hiển thị dữ liệu cảm biến, lưu trữ dữ liệu, biến đổi dữ liệu hoặc làm nhiều việc khác.

Nền tảng Blynk có ba phần chính:

- Blynk App Ứng dụng Blynk cho phép khởi tạo giao diện cho các dự án của mình
- Blynk Server Chịu trách nhiệm giao tiếp qua lại hai chiều giữa điện thoại và phần cứng. Bạn có thể sử dụng server của Blynk nhưng sẽ bị giới hạn điểm Enegry. Trong các hướng dẫn sau này mình sẽ sử dụng Server riêng của mình! Và bạn cũng có thể sử dụng nó
- Blynk Library Thư viện chứa các nền tảng phổ biến, giúp việc giao tiếp phần cứng với Server dễ dàng hơn







Brynn					
🗕 Vào Tools 🗲	Board → Boards M	anager			
Directory PIR_Relayhungca	o Arduino 1.8.9		-	A Distance of contraction	-
File Edit Sketch T	ools Help				
	Auto Format	Ctrl+T			
PIR Relavhun	Archive Sketch				
(define the	Fix Encoding & Reload				
int Relay = 3	Manage Libraries	Ctrl+Shift+I			
int PIR = 2;	Serial Monitor	Ctrl+Shift+M			
int Buzzer =	Serial Plotter	Cui+Shint+L		Boards Manager	
Inc BED - 12,	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Upda	ter	-		_
<pre>void setup()</pre>	Board: "Arduino Yún"			Arduino AVR Boards	
//define the	Port			Arduino Yún	
pinMode (Buz	Get Board Info		-	Arduino/Genuino Uno	



Cài thư v	iện Blynk cho	Arduino IDE.			
Vào Sketc	h → Manage	Libraries: Gõ E	lynk rồi nhấ	ín Install	
🤕 Library Ma	nager				×
Type All	V Topic All	→ Blynk			
Blynk by Vo Build a sma many board mbed, Inte <u>More info</u>	odymyr Shymanskyy tphone app for your project ir like ESP8266, ESP32, Arduin Edison/Galileo/Joule, BBC mic	n minutes! It supports WiFi, BLE, > UNO, Nano, Due, Mega, Zero, ro:bit, DFRobot, RedBearLab, Mi	Bluetooth, Ethernet, GSM, MKR100, Yun, Raspberry Pi croduino, LinkIt ONE	USB, Serial. Works with i, Particle, Energia, ARM Version 0.6.1 v Instal	Î
Hoặc vào	Sketch \rightarrow In	clude Library	\rightarrow Add. ZIP	Library, tải fi	le ZIP t
ithub hoặ	c từ link sau:	https://github	.com/blynkl	kk/blynk-	



Lập trình loT với ESP8266 và Blynk Hướng dẫn bật/tắt LED trên Blynk Tạo tài khoản bật/tắt LED trên Blynk Tạo tài khoản Blynk: Tạo tài khoản mới trên Blynk hoặc đăng ký với tài khoản Facebook. Để đăng ký mới chọn Create New Account Điền địa chỉ Email và Password rồi nhấn Sign Up

R

































