

BÀI 4

LÓ THUYẾT VỎ HỒNG

Các vốn chủ chung

- Mục tiêu của hằng
- Ngắn hạn và Dài hạn

I. Mục tiêu của hàng

- Hàng (doanh nghiệp):
 - Tổ chức kinh tế mua các đầu vào để sản xuất đầu ra (hàng hoá, dịch vụ) nhằm thu lợi nhuận
- Mục tiêu của hàng:
 - Tối đa hoá lợi nhuận
- Nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận:
 - $MR=MC$
 - MC cắt MR ở miền cầu co dãn, ứng với đoạn MC tăng

Ngắn hạn và dài hạn

- Ngắn hạn: Khoảng thời gian trong đó có ít nhất một đầu vào cố định
- Dài hạn: Khoảng thời gian trong đó mọi đầu vào đều biến đổi

L^lthuy^t s^un^h xu^ot

□ Hàm s^un^h xu^ot

□ Mỗi quan hệ kỹ thuật biểu diễn số l^lợng đầu ra tối đa có thể có đ^lợc từ các kết hợp đầu vào khác nhau ở một trình độ công nghệ nhất định.

$$Q = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$Q = f(K, L)$$

K: Số l^lợng t^lbản sử dụng

L: Số l^lợng lao động sử dụng

Hàm sản xuất Cobb Douglas

- $Q = A \cdot K^\alpha \cdot L^\beta$, Trong đó : $0 < \alpha < 1, 0 < \beta < 1$
VD1: $Q = K^{0,75} \cdot L^{0,25}$ (nền kinh tế Mỹ 1899-1912)

$$VD2 : Q = K^{1/2} \cdot L^{1/2}$$

Ý nghĩa:

1. $0 < \alpha < 1, 0 < \beta < 1$ hàm ý quy luật năng suất cận biên giảm dần (Hsx trong ngắn hạn).
2. α và β là hệ số co dãn của Q theo K và L , cho biết khi tăng thay đổi K hoặc L là 1%, giữ nguyên đầu vào kia thì sản lượng Q sẽ thay đổi đúng $\alpha, \beta\%$ (hàm sản xuất trong ngắn hạn)
3. Cho biết quá trình sản xuất có hiệu suất tăng, giảm hay không đổi theo quy mô căn cứ vào tổng của hai hệ số α và β (hàm sản xuất trong dài hạn)

Hỗ trợ có dồn cảng sản xuất

□ Co dồn theo tảng bùn (E_K)

$$E_K = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta K} \quad E_K = \frac{dQ}{dK} \cdot \frac{K}{Q} = \frac{MP_K}{AP_K}$$

□ Co dồn theo lao động (E_L)

$$E_L = \frac{\% \Delta Q}{\% \Delta L} \quad E_L = \frac{dQ}{dL} \cdot \frac{L}{Q} = \frac{MP_L}{AP_L}$$

Hỗn hợp có độn cẩn sersh | hing

□ Hàm Cobb_Douglass

$$Q = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta}$$
$$MP_K = \alpha \cdot A \cdot K^{\alpha-1} \cdot L^{\beta}$$

$$AP_K = A \cdot K^{\alpha-1} \cdot L^{\beta}$$

$$MP_L = \beta \cdot A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta-1}$$

$$AP_L = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta-1}$$

□ Vậy

$$E_K = \alpha$$

$$E_L = \beta$$


S Universidad n h h

- ☐ K cố định, L thay đổi
- ☐ Năng suất cận biên (MP) và năng suất bình quân(AP)

$$MP_L = \frac{dQ}{dL} = Q'_L$$

$$AP_L = \frac{Q}{L}$$

- ☐ Quy luật năng suất cận biên giảm dần



Snh xut ngn hn

- Năng suất bình quân (AP):
 - Năng suất bình quân của một đầu vào biến đổi là l- ợng đầu ra tính bình quân trên một đơn vị đầu vào biến đổi đó

$$AP_L = \frac{Q}{L}$$

- Năng suất cận biên (MP):

Năng suất cận biên của một đầu vào biến đổi là l- ợng đầu ra tăng thêm khi sử dụng thêm một đơn vị đầu vào biến đổi đó.

$$MP_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

Quy luật nồng suýt cồn biển giám định

- Năng suất cận biển của bất kỳ một đầu vào biến đổi nào cũng sẽ bắt đầu giảm xuống tại một thời điểm nào đó khi mà có ngày càng nhiều các yếu tố của đầu vào biến đổi đó được sử dụng trong quá trình sản xuất (điều kiện đầu vào kia cố định)

Ví dụ

- Có các số liệu tại một doanh nghiệp nh- sau (biết $K=const.$):


<u>Lao động(L)</u>	<u>Sản phẩm(Q)</u>	<u>AP_L</u>	<u>MP_L</u>
0	0	-	-
1	10	10	10
2	30	15	20
3	60	20	30
4	80	20	20
5	95	19	15
6	108	18	13
7	112	16	4
8	112	14	0
9	108	12	-4
10	100	10	-8

$MP_L \uparrow \Rightarrow Q \uparrow$
 với tốc độ
 tăng dần

$MP_L \downarrow \Rightarrow Q \uparrow$
 với tốc độ
 chậm dần

$MP_L = 0 \Rightarrow Q$
 max

$MP_L < 0 \Rightarrow Q \downarrow$



Nhân xét: 2 mqh:

- MP_1 và Q
- MP_L và AP_L

$MP_L > AP_L \Rightarrow AP_L \uparrow$

$MP_L = AP_L \Rightarrow AP_L \max$

$MP_L < AP_L \Rightarrow AP_L \downarrow$


MP_L luôn đi qua điểm cực đại của AP_L

ý nghĩa:

- giải thích hình dạng đường cầu lao động

- tiết chế hành vi của doanh nghiệp trong việc lựa chọn đầu vào tối ưu

Nguyễn tóm tắt chia sẻ vào tóm tắt



$$L^*: MRP_L = MFC_L = W$$

$$(MRP_L = MP_L * P)$$

Hàng trên thị trường lao động cạnh tranh hoàn hảo
Thị trường sản phẩm cạnh tranh hoàn hảo

Sản xuất dài hạn

- Đường đồng sản lượng (Isoquant)
 - Là một đường biểu diễn tất cả các kết hợp đầu vào được sử dụng để sản xuất ra cùng một mức sản lượng
 - Đường đồng lượng thể hiện hàm sản xuất của doanh nghiệp $Q=f(L,K)$

Chia sẻ sản lượng

- Ví dụ: L K Q

QT1: 4 1 2


QT2: 2 2 2

QT3: 1 4 2

$$\text{HSX: } Q = K^{1/2} \cdot L^{1/2}$$

$$\left. \begin{array}{l} A(1,4) \\ B(2,2) \\ C(4,1) \end{array} \right\} Q=2$$

$$\left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \Delta Q=0$$




Chỗng sản xuất lô

$$\Delta K \cdot MP_K + \Delta L \cdot MP_L = 0$$

- Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên

$$MRTS_{L/K} = -\frac{\Delta K}{\Delta L} = \frac{MP_L}{MP_K}$$

- MRTS giảm dần
- MRTS chính là độ dốc của đường đồng sản lô
- Các đường đồng lô không cắt nhau và đường càng xa có mức sản lô càng lớn ($Q_3 > Q_2 > Q_1$)



Hiệu suất theo quy mô

- Định nghĩa: cho biết mối quan hệ giữa phần trăm thay đổi của sản lượng so với phần trăm thay đổi của các yếu tố sản xuất (cả hai đầu vào đều thay đổi trong dài hạn).

$$hQ = f(tK, tL)$$

- Hiệu suất tăng theo quy mô: $h > t$
- Hiệu suất giảm theo quy mô: $h < t$
- Hiệu suất không đổi theo quy mô: $h = t$

- Hàm Cobb_Douglas:

$$Q = A \cdot K^{\alpha} \cdot L^{\beta}$$

$\alpha + \beta > 1$ HS tăng theo quy mô

$\alpha + \beta < 1$ HS giảm theo quy mô


$\alpha + \beta = 1$ HS không đổi theo quy mô

Chỗng chi phí

Là tập hợp các cách kết hợp đầu vào khác nhau mà doanh nghiệp có thể mua đ- ợc với cùng một tổng chi phí

$$\left. \begin{array}{l} A(L_1, K_1) \\ B(L_2, K_2) \\ \dots\dots \end{array} \right\} \Delta C = 0$$

- $C = wL + rK$ Hay $K = C/r - (w/r).L$



$-w/r$: Độ dốc đ- ờng đồng phí



C : tổng chi phí

w : giá đầu vào lao động

r : giá đầu vào vốn

Làm chung tulu vào tuiulu

- Các mục tiêu của sự lựa chọn- Bài toán đối ngẫu:
 - Tối thiểu hóa chi phí đầu vào để sản xuất ra một mức sản l- ợng đầu ra nhất định(a)
 - Tối đa hóa sản l- ợng đầu ra đối với một mức Kchi phí đầu vào cho tr- ớc(b)



Làm chung khu vào tối ưu

- Điểm kết hợp đầu vào tối ưu: E
 - E là tiếp điểm giữa đờng đồng lợng và đờng đồng phí
 - Tại E: độ dốc đờng đồng lợng = độ dốc đờng đồng phí


$$MRTS_{L,K} = w/r \text{ hay } \frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r}$$

L[□]thuy[□]t chi ph[□]

- Chi phí ngắn hạn
- Chi phí dài hạn
- Tính kinh tế của quy mô

Chi phí hàn

- Tổng chi phí (TC), chi phí biến đổi (VC) và chi phí cố định (FC)
- $TC = VC + FC$
- Tại $Q = 0$, ta có $TC = FC$



Chi phí ~~nh~~ h~~nh~~

□ Chi phí cận biên:

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta VC}{\Delta Q}$$

$$MC = \frac{dTC}{dQ} = TC'_Q = VC'_Q$$

□ Sự thay đổi của MC phụ thuộc vào quy luật năng suất cận biên giảm dần:

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TC}{\Delta L} \cdot \frac{\Delta L}{\Delta Q} = \frac{w}{MP_L}$$

Chi phí trung bình

- Chi phí bình quân: ATC (AC, SAC), AVC, AFC:

$$ATC = \frac{TC}{Q}$$

$$AVC = \frac{VC}{Q}$$


$$AFC = \frac{FC}{Q}$$

- Sự thay đổi của AVC và ATC phụ thuộc vào quy luật năng suất cận biên giảm dần:

$$AVC = \frac{VC}{Q} = \frac{VC}{L} \cdot \frac{L}{Q} = \frac{w}{AP_L}$$



Chi phí trung bình

- ☐ AFC giảm dần khi Q tăng
- ☐ MC = AVC tại AVC_{min}
- ☐ MC = ATC tại ATC_{min}



Chi phí dài hạn


- Tổng chi phí dài hạn (LTC): $FC = 0$ khi có thể thay đổi tất cả các yếu tố sản xuất.



Tăng chi phí bù nhược điểm dài hạn (LAC)

- Tại Q_1 : chọn SAC_1 để tối thiểu hóa chi phí
Tại Q_2 : chọn SAC_2 để mở rộng sản xuất
Tại Q_3 : chọn SAC_2 để tối thiểu hóa chi phí
Tại Q_4 : chọn SAC_3 để mở rộng sản xuất

Đường LAC là đường nối các phuong án sản xuất ngắn hạn tốt nhất, cũng là đường chữ U nhung thoái và phẳng hơn trong ngắn hạn



Đo lường tính kinh tế của quy mô

☐ Hệ số co dãn của chi phí theo sản lượng (E_c)


$$E_c = \frac{\% \Delta TC}{\% \Delta Q}$$

$$E_c = \frac{dTC}{dQ} \cdot \frac{Q}{TC}$$

$$\Rightarrow E_c = \frac{MC}{AC}$$

- $E_c < 1$ ($MC < AC$) : Không co dãn, sản lượng tăng 1% thì chi phí tăng ít hơn 1%. Vậy có tính kinh tế của quy mô
- $E_c > 1$ ($MC > AC$): Có tính phi kinh tế của quy mô

Tính kinh tíncáa quy má



Nguồn gốc tinh kinh tính còna quy máy

- Mối quan hệ kỹ thuật: $TC = a \cdot Q^b$
($b=0,6$ tức là 100% tăng trong sản lượng chỉ chịu 60% tăng trong chi phí)
- Tính chuyên môn hoá và phân công lao động
- Một số đầu vào không chia nhỏ được nên hoạt động ở mức thấp hơn công suất sẽ chịu chi phí cao
 - alink hỗ trợ kinh nghiệm (learning effect)

Môc lóng tinh kinh t **cła quy mầ**

- Thực chất là xác định dạng đòng LAC
- Các phong pháp:
 - Phong pháp ớc lóng thống kê: dựa vào số liệu thống kê về chi phí tòng ứng với các mức sản lóng của các doanh nghiệp.
 - Phong pháp kỹ thuật: dựa vào số liệu ớc tính của nhà thiết kế máy móc, thiết bị.
 - Phong pháp các doanh nghiệp sống sót: điều tra chi phí tòng ứng với các mức sản lóng của các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành.



The End